

BEDIENUNG UND HINWEISE LIFTANLAGE AU70

Lift rufen:



der Schlüsselschalter zu oberst ruft immer und nur den Warenlift

der Schlüsselschalter zwischen den Richtungspfeilen gibt mit Zeitverzögerung* Richtungspfeilentasten frei – dient dem Holen des nächst gelegenen Lifts
* die Zeitverzögerung soll auch eine Bedienung des Liftes mit einer Hand ermöglichen

(Freischaltung für Anlässe nur durch Hausdienst)

(Notfallbetrieb nur durch Feuerwehr)



Situation OG's

Situation EG

Freigabe Einzelfahrt

Freigabe Einzelfahrt: im Lift linker Schlüsselschalter gibt mit Zeitverzögerung* Stockwerkstasten frei. Dies ist ein elektronisch überwachter Zylinder: sollte Ihr Schlüssel nicht funktionieren, bitte beim Herausgeber des Schlüssels oder TD melden



Reservation: dauerndes Offenhalten der Türen z.B. beim Transport sperriger Waren mit dem rechten Schlüsselschalter. Bitte nach dem Ausladen wieder umgehend zurückstellen; sonst ist dieser Lift blockiert.

Sicherheit

Die beiden Lifte sind über eine direkte Telefon-Leitung mit dem Servicecenter des Lieferanten verbunden; die Funktionstüchtigkeit dieser Verbindung wird periodisch geprüft. Das Servicecenter entsendet umgehend den nächst verfügbaren Servicetechniker zur Behebung der Störung. Wegen der hohen Komplexität und absehbaren Sicherheitsproblemen bei unsachgemäßer Intervention verzichtet die TBZ darauf, eine eigene Evakuationscrew auf Pikett zu haben.